



Uputstvo za upotrebu i podešavanje MojaTV
univerzalnog daljinskog upravljača

Univerzalni daljinski upravljač tech4home služi kao zamijena za neispravan originalni daljinski upravljač Vašeg Set Top Box-a. Sve funkcije (tipke) koje su bile aktivne na originalnom daljinskom upravljaču Vašeg Set top Box-a biće aktivne i na univerzalnom daljinskom upravljaču.

Kako upariti univerzalni daljinski upravljač sa Vašim Set Top box-om?

Nakon što ste stavili baterije u univerzalni daljinski upravljač, potrebno je pomoću tipki univerzalnog daljinskog upravljača unijeti kod koji uparuje univerzalni daljinski upravljač sa modelom Set Top Box-a koji koristite.

Da biste unijeli kod za odgovarajući Set Top Box potrebno je:

Istovremeno pritisnuti tipke OK + DVR + GAMES i držati ih pritisnute dok lampica na vrhu univerzalnog daljinskog upravljača ne zasvijetli tri puta zaredom (otpr. 3 sekunde). Nakon toga potrebno je pustiti tipke i pritisnuti odgovarajuću tipku u zavisnosti od modela Set Top Box-a koji koristite kao što slijedi u nastavku.

- Za Motorola Set Top Box (kao na slici) pritisnuti tipku PORTAL



Dok lampica ne zasvijetli tri puta

Držati istovremeno tipke OK + DVR + GAMES (3 sekunde)

Nakon toga pritisnuti tipku PORTAL (Motorola Set Top Box)

- Za Albis i Albis Micro Set Top Box-ove pritisnuti tipku HELP



Dok lampica ne zasvijetli tri puta

Držati istovremeno tipke OK + DVR + GAMES (3 sekunde)

Nakon toga pritisnuti tipku HELP (Albis Set Top Box)

- Za ZyXEL Set Top Box pritisnuti tipku EPG



Dok lampica ne zasvijetli tri puta

Držati istovremeno tipke OK + DVR + GAMES (3 sekunde)

Nakon toga pritisnuti tipku EPG (ZyXEL Set Top Box)

- Za HubTech Set Top Box pritisnuti tipku INFO



Dok lampica ne zasvijetli tri puta

Držati istovremeno tipke OK + DVR + GAMES (3 sekunde)

Nakon toga pritisnuti tipku INFO (HubTech Set Top Box)

Funkcije (Motorola VIP 1003)

Redni broj	Naziv tipke	Funkcija (Motorola VIP 1003)
1	TV	Povratak iz teletext-a
2	Power	Uključeno/isključeno tipka
3	www	Pokretanje web pretraživača
4	STOP	Bez funkcije
5	Keyboard	Tipka OK
6	1 - 9	Prebacivanje kanala 1 - 9
7	Mute	Gašenje tona
8	Tipka 0	Tipka 0
9	Prev chanel/Back	Jedna akcija u nazad, prethodni izbor kanala
10	Volume up (VOL +)	Pojačavanje tona
11	up (CH +)	Prebaci na slijedeći kanal
12	Volume down (VOL -)	Samnjivanje tona
13	Down (CH -)	Prebaci na prethodni kanal
14	Red	Izlaz iz igrice; Instant snimanje
15	Blue	Funkcionalna tipka, funkcije u meniju
16	Green	Funkcionalna tipka, funkcije u meniju
17	Yellow	Pokretanje podnaslova (subtitle)
18	Music	Pokretanje radia
19	Radio	Pokretanje radia
20	Menu	Ulaz/izlaz iz menija
21	Back	Jedna akcija u nazad, prethodni izbor kanala
22	Exit	Tipka „izlaz“ – više koraka nazad
23	Up, Down, Left, Right	Tipke „gore“ (kretanje u meniju, izbor narednog kanala), „dole“ (kretanje u meniju, izbor prethodnog kanala), „lijevo“ (kretanje u meniju ,informacije o programu), „desno“ (kretanje u meniju, lista kanala)
24	OK	Tipka OK
25	Help	Otvaranje Info sadržaja
26	Scroll Lock	Povratak iz teletext-a
27	EPG	Otvaranje programskog vodiča
28	Info	Otvaranje Info sadržaja
29	DVR	Otvaranje snimaka
30	Games	Izbor igara
31	Portal	Tipka „OK“
32	Previous	Bez funkcije

33	Stop	Zaustavljanje video sadržaja i instant snimanja
34	Next	Bez funkcije
35	Reverse/Rewind	Premotavanje u nazad video sadržaja iz videoteke i snimaka
36	Play/Pause	Tipka za pokretanje/pauziranje video sadržaja iz videoteke
37	Forward	Premotavanje u naprijed video sadržaja iz videoteke i snimaka
38	Text	Otvaranje teletexta
39	Record	Snimanje
40	Language	Otvaranje teletexta

