

---

## 1 Uključivanje

Uključite u struju ekstender u blizini Vašeg rutera i pritisnite Power dugme, ako postoji.

## 2 Povežite Vaš računar sa ekstenderom

### Bežično

Iskopčajte mrežni kabl iz Vašeg računara i bežično se povežite na mrežu ekstendera (npr. *TP-Link\_Extender* or *TP-Link\_Extender\_XXX*).

 **Žično** (ako ekstender ima mrežni port)

Ugasite bežičnu mrežu na Vašem računaru. Povežite Vaš računar sa ekstenderom pomoću mrežnog kabla.

## 3 Podešavanje

- 1 Pokrenite pretraživač i ukucajte **<http://tplinkrepeater.net>** ili **<http://192.168.0.254>** u adresnom polju. Napravite šifru za buduće pristupanje i kliknite **Start** (Pokreni).
- 2 Pratite uputstva na stranici da biste završili početno podešavanje.

## 4 Premještanje

Da biste postigli bolji kvalitet signala, uključite ekstender na **polovini udaljenosti** između Vašeg rutera i oblasti bez bežičnog signala.



## 😊 Uživajte!

Povežite Vaš uređaj sa ekstenderom pomoću SSID i šifre koju ste odabrali tokom podešavanja. Podrazumijevana šifra je ista kao i za Glavnu mrežu.

## Multimedijalni adapter

Ako Vaš ekstender ima mrežni port, možete ga koristiti kao bežični adapter da biste povezali na mrežu uređaje koji imaju samo mrežni port kao što su Blu-ray, konzole za igru, DVR ili smart TV.

Prvo povežite ekstender sa ruterom, a zatim povežite Vaš multimedijalni uređaj sa ekstenderom pomoću mrežnog kabela.

### Žična veza



---

## FAQ (Često postavljana pitanja)

### P1 Zašto ne vidim pristupnu stranicu kada ukucam <http://tplinkrepeater.net> u pretraživaču?

- O1. Provjerite da li je Vaš računar povezan sa ekstenderom bilo preko proširene bežične mreže ili preko mrežnog kabla (ako ekstender ima mrežni port).
- O2. Provjerite da li je Vaš računar podešen da automatski dobija IP adresu.
- O3. Pristupite ekstenderu pomoću IP adrese. Podrazumijevana IP adresa je **192.168.0.254**. Ako je ekstender povezan sa ruterom, provjerite u DHCP listi klijenata rutera koja je trenutna IP adresa ekstendera.
- O4. Resetujte ekstender i povežite se na njegovu bežičnu mrežu, ukucajte <http://tplinkrepeater.net> ili <http://192.168.0.254> u pretraživaču i pritisnite **Enter**.

### P2 Kako da resetujem ekstender?

- O. Dok je ekstender uključen, držite pritisnuto **RESET** dugme dok se svi LED-ovi ne upale, a zatim pustite dugme.