



Način na koji možete saznati autorizacijski kod vašeg uređaja je sljedeći:

1. Pritisnite tipku **MENU** i koristite strelice **<(lijevo)** i **>(desno)** da biste došli do opcije „Postavke“ kao što je prikazano na Slici 1, a zatim pritisnite **OK** da biste je otvorili.




Slika 1.

2. Kada se opcija „Postavke“ otvori, koristite strelice **^ (naviše)** i **v (naniže)** da dođete do opcije „Dodaci“, a zatim pritisnite tipku **OK**. Nakon toga, pojavit će se dodatne podopcije: „Autorizacijski kod uređaja“, „Telefon“ i „Ciljano reklamiranje“.
3. Od ponuđenih podopcija izaberite „Autorizacijski kod uređaja“ (Slika 2) i potvrdite sa **OK**.



Slika 2.


4. Pojavit će se novi prozor u koji treba da ukucate Vaš korisnički **PIN** koristeći tipke od nula (0) do devet (9) kao što je prikazano na slici 3 i potvrdite sa **OK**.



Slika 3.

Nakon toga, pojavit će se novi prozor na kojem možete pročitati autorizacijski kod, odnosno autorizacijski pin vašeg uređaja (Slika 4).

Koristeći tipku **BACK** možete se vratiti na „Postavke“ ili na početni meni.



Slika 4.